

## SDM3055 固件升级说明

1. 把升级文件放到 U 盘根目录。
2. 插入 U 盘到万用表
3. 进入“Utility 界面。先按“shift”按键，再按“Dual”按键，进入 Utility 界面，并选择“System Setup”。



4. 进入“固件更新”界面。在“System Setup”下 – 按下“固件更新”。



5. 升级固件。按下“浏览”– 按下“向下”--选择“external (高亮显示) --“下级路径”--使用“向上”或“向下”软键选中 U 盘中的需要升级固件 (.ads) -- 并按下“选择”--按下“更新 (更新过程不能断电，不能拔 U 盘) -- 直到万用表自动重启，更新完毕
6. 检查固件版本是否正确 (Utility --系统信息)

**升级说明（非常重要）**

- 1、如果您的版本 $\geq 1.01.01.16R2$ （无需关注下面的步骤 2，3）。可以直接从当前版本升级至 1.01.01.19 版本。
- 2、如果您的版本 $\geq 1.01.01.11$  并  $\leq 1.01.01.15R2$  （无需关注下面的步骤 3），请先升级到过渡版 Vp15R2-to-p16-transition，重启后，再从过渡版本升级到 1.01.01.19 版本(若版本升级并重启之后发现开机画面异常，请按照版本升级的方法升级配置文件（.CFG 文件），请先把版本升级到最高级后再升级配置文件)。
- 3、如果您的版本 $\leq 1.01.01.09$ ，请先升级过渡版本 Vp10R3-to-p11-transition，重启后，继续从当前过渡版本直接升级到另一个过渡版本 Vp15R2-to-p16-transition，重启后，继续升级到 1.01.01.19 版本，最后重启，更新成功。