

## 修订记录

| Date       | Version   | Revision               |
|------------|-----------|------------------------|
| 2023/8/14  | 4.1.2.6R2 | 1. 第一个发布生产版本           |
| 2023/12/27 | 4.1.2.8   | 1.支持 LXI.<br>2.按键响应加速。 |

## 版本兼容性

| Source Version | Object<br>Version | Compatibility |
|----------------|-------------------|---------------|
| 4.1.2.6R2      |                   | YES           |
| 4.1.2.8        |                   | YES           |

## 升级指导

请按照以下步骤进行固件升级：

1. 从官网下载固件升级包；
2. 将升级包中的.ADS 文件拷贝到 U 盘的根目录；
3. 将 U 盘插入后面板的 USB 口；
4. 按下 Menu > System 对应菜单键，使用左右键选择 Upgrade ，按下 Enter 键确认；
5. 选择升级文件，按下 Enter 键确认后，将弹出升级进度条，升级成功后将会重启，若失败则

弹出提示框。

任何打断升级过程的操作都可能引起升级失败甚至机器无法重启，请在升级过程中保持 U 盘的稳

定状态和机器的供电状态。