

修改历史记录

版本及发布日期	修改
01.01.03.01.18 2018/10/18	1、UI 相关修改 2、增加带宽升级选件 3、状态文件相关修改 4、IP 标志相关状态显示修改 5、LF SWEEP 触发设置相关修改 6、Preset 相关设置修改

升级说明

1 【警告】升级过程中请勿断电或拔出 U 盘！

1. 将固件升级文件（.ADS）拷贝到 U 盘。
2. 插入 U 盘。
3. 按 UTILITY 按钮，可以在系统设置菜单中看到**升级**按钮。



图 1 系统设置菜单

4. 点击**升级**按钮进入文件系统（或者通过点击**保存/调用**按钮进入文件系统）。



图 2 文件系统

- 选择以 ADS 为后缀名的固件升级文件，点击**加载**按钮进行升级，系统界面上会显示升级进度条。固件升级完成之后，系统会自动重启。
- 信号源重启后，可以在系统信息页查看版本信息。