

SDG1000X 升级步骤

升级固件，可以将您的 SDG2000X 系列函数/任意波形发生器的更新到最新的软件版本，提供更稳定的性能和更丰富的功能体验

升级固件使用方法：

- 1、将升级文件拷贝到 U 盘根目录中，将 U 盘插入 SDG2000X 系列函数/任意波形发生器前面板的 USB 接口；
- 2、按以下路径进入固件升级界面。Utility--1/2 页--System--2/2 页--固件升级；
- 3、通过调整操作面板右上角的旋钮，找到 USB Device 文件夹中事先拷贝好的.ADS 文件，点击屏幕下方【读取】选项对应的按键，系统就会自动开始升级固件；
- 4、当进度条到 100% 的时候，机器自动重启或提示升级完成请重启，即可完成固件升级。

注意：升级过程中请勿断电或拔出 U 盘，否则可能造成仪器升级失败，从而导致无法开机