

为了保证仪器能成功升级到最新版本，较老的版本可能要经过多次升级操作。升级路线：

P07 以前的版本->P07-> SDG800_transition ->P08->目标版本

注意：如果您的当前版本是 P08（含）以前的版本，可以在版本的升级包中找到所需的所有升级文件：

- **SDG800 V100R008B01D01P07.ADS**
- **SDG800_transition.ADS**
- **SDG800 V100R008B01D01P08.ADS**

例如：

- 如果您的 SDG800 的当前版本为 1.08.01.05R1，并且目标版本是 1.08.01.12R2，您需要执行四次 ADS 文件的升级操作：
 - 第一次升级 “**SDG800 V100R008B01D01P07.ADS**”
 - 第二次升级 “**SDG800_transition.ADS**”，注意该版本显示的版本号与 P08 一致，为 1.08.01.08
 - 第三次升级 “**SDG800 V100R008B01D01P08.ADS**”
 - 最后升级 “**SDG800 V100R008B01D01P12R2.ADS**”
- 如果您的 SDG800 的当前版本为 1.08.01.07，并且目标版本是 1.08.01.12R2，您需要执行三次 ADS 文件的升级操作：
 - 第一次升级 “**SDG800_transition.ADS**”，注意该版本显示的版本号与 P08 一致，为 1.08.01.08
 - 第二次升级 “**SDG800 V100R008B01D01P08.ADS**”
 - 最后升级 “**SDG800 V100R008B01D01P12R2.ADS**”
- 如果您的 SDG800 的当前版本比 1.08.01.08 (包含)要新,直接升级最新的 ADS 文件即可。

下面的升级指导描述了升级 ADS 文件的详细步骤。

升级指导

【警告】升级过程中请勿断电！

1. 将存储有 ADS 文件的 U 盘插入前面板的 USB Host 端口中
2. 按 **Utility** 按键进入 Utility 菜单
3. 按 **1/3** 软键进入第 3 页
4. 按 **固件升级** 软键
5. 按 **浏览器** 软键选择“文件夹”，然后用前面板的方向键选择“USB Device (A:)”
6. 按 **浏览器** 键选择“文件”，然后用前面板的方向键选择相应的 ADS 文件
7. 按 **读取** 软键执行升级
8. 升级完成后，重启信号源（如果最新版本是 1.01.01.12R1 以后的版本，信号源会自动重启）

【警告】升级过程中请勿断电！