

SSA3000X-R 修订历史记录

版本及发布日期	修改
V3.2.2.6.0R7 2023/4/10	<p>本固件只能从 V3.2.2.4.0 及之后的版本升级。如果您的频谱仪是早期的固件版本，请先升级到 V3.2.2.4.0，然后继续进行本版本的升级。</p> <p>新特性</p> <ul style="list-style-type: none">• VNA 模式支持电子校准件• VNA 模式支持三种新的 format: Unwrap Phase/Real/Imaginary,• VNA 模式支持 Z Reflection• MA 模式支持 PM 解调• MA 模式解调扫描时间可调 <p>提升的功能</p> <ul style="list-style-type: none">• 当存在多个 marker 重叠时，触屏拖动优先拖动当前 marker• VNA 模式增加 scpi 命令： Format 新增:CALCulate#[:SElected]:FORMat 新增三个参数为 UWPH/REAL/IMAG Format 为 Phase 时，读 marker y 值:CALCulate#:FSCan:MARKer#:Y? 除返回 phase 值外同时返回 unwrap phase 值 选择 Open 校准[:SENSe#]:CORRection:COLlect:METHod[:RESPonse]:OPEN 选择 Short 校准[:SENSe#]:CORRection:COLlect:METHod[:RESPonse]:SHORT 选择 Enhance 校准[:SENSe#]:CORRection:COLlect:METHod:ENHanced

版本及发布日期	修改
	<p>选择 Through 校准[:SENSe#]:CORRection:COLLect:METHod[:RESPonse]:THRU</p> <p>选择 1 Port 校准[:SENSe#]:CORRection:COLLect:METHod:SOLT1</p> <ul style="list-style-type: none"> MA 模式新增 scpi 命令: <p>Z Reflection: Reflection:CALCulate#:TRACe#:CONVersion:FUNCTion OFF/ZREFlection</p> <p>PM 解调, 设置/获取解调类型:ADEMod:STYLE</p> <p>设置扫描时间[:SENSe]:SWEep:TIME</p> <p>获取 AM 参数:FETCh:AM#?</p> <p>获取 FM 参数:FETCh:FM#?</p> <p>获取 PM 参数:FETCh:PM#?</p> <ul style="list-style-type: none"> 新增 scpi 命令: <p>退出 remote 状态:SYSTem:LOCal</p> <p>解决的问题:</p> <ul style="list-style-type: none"> 修正 SA 模式 emi 滤波器带宽错误的问题 修正 SA 模式设置 TG 信号幅度可能导致 TG 没有输出的问题 修正 SA 模式 n dB 光标测量结果与 OBW 测量结果不一致的问题 修正 SA 模式下谐波分析存在无效的频率菜单的问题 修正 MA 模式读取模拟解调测量结果的 scpi 命令:READ:ADEMod?会多返回一个无效值的问题 修正 EMI 模式第一次扫描异常问题 修正 EMI 模式未打开 qpd 时配置 rbw 可能死机的问题

版本及发布日期	修改
	<ul style="list-style-type: none"> 修正 RTSA 模式切换 continue/single 时错误复位的问题 解决 RTSA 模式 3D 图在连续扫描下按下 pause 会异常充满的问题 修正读取文件时无法识别用'u'表示的'微'相关单位的问题
V3.2.2.5.1 2022/5/10	<p>本固件只能从 V3.2.2.4.0 及之后的版本升级。如果您的频谱仪是早期的固件版本，请先升级到 V3.2.2.4.0，然后继续进行本版本的升级。</p> <p>提升的功能</p> <ul style="list-style-type: none"> SA 模式优化 ref 自动调整 att 的策略修改，att 自动步进减小为 1 dB SA 模式优化 Meas 时也支持打开 freq counter MA 模式增加 scpi 命令:READ:ADEMod:AVG?, 用于模拟解调打开统计功能时读取平均结果 MA 模式增加 scpi 命令:读取 deviation [:SENSe]:ADEMod:FM:DEVI? MA 模式增加 scpi 命令:计算 drift 及其读取[:SENSe]:ADEMod:FM:DRIFT? MA 模式增加 scpi 命令:模拟解调支持设置和查询 ifbw, 命令与 sa 模式设置和查询 rbw 的命令相同 [:SENSe]:BWIDth[:RESolution] [:SENSe]:BWIDth[:RESolution]? MA 模式增加 scpi 命令:模拟解调新增设置和查询 eqlpf [:SENSe]:BWIDth:EQLPf [:SENSe]:BWIDth:EQLPf? MA 模式增加 scpi 命令:模拟解调时域波形支持设置 peak peak, 命令与 sa 模式设置 peak peak 的命令相同 CALCulate:MARKer#:PTPeak DTF 模式增加 Cable Atten 功能，补偿线长衰减。菜单：Meas Setup > Cable Atten。

版本及发布日期	修改
	<ul style="list-style-type: none"> EMI 模式增加保存和打开.trc 文件 增加扫描外部存储区的.lic 文件并自动匹配添加选件 <p>解决的问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> RTSA 模式优化了 Density 下的伪信号 MA 模式修正 $\pi/4$ DPSK 和 $\pi/8$ DPSK 译码错误 VNA 模式修正打开 port ext 时校准出错 SA 模式修正 fft 在大 rbw 小 span 的情况下因点数压缩出现频偏 SA 模式修正 trace 平均，根据 avg type 的不同转换为线性值再做平均 SA 模式修正 FFT 切零扫宽时自动切换扫描模式为 Sweep
V3.2.2.5.0 2021/9/30	<p>本固件只能从 V3.2.2.4.0 及之后的版本升级。如果您的频谱仪是早期的固件版本，请先升级到 V3.2.2.4.0，然后继续进行本版本的升级。</p> <p>新特性</p> <ul style="list-style-type: none"> 增加外触发延时，范围 0-10s 增加命令 :SYSTem:OVERload:TIME? 读取上次发生过载的时间 增加 VNA Limit 功能，Format 为 Log Mag 或 Lin Mag 时支持 Limit 增加 VNA 非零扫宽支持修改扫描时间 增加 VNA 校准支持平均

版本及发布日期	修改
	<ul style="list-style-type: none"> 增加 DTF 支持保存 csv 文件，VNA 支持保存 s1p 文件 <p>提升的功能</p> <ul style="list-style-type: none"> VNA 最大点数修改为 10001 VNA 圆图刻度最小值改为 0.001 MA Filter Type 里菜单 Sqrt Nyquist 改为 Root Raised Cosine, Nyquist 改为 Raised Cosine, 与 SCPI 命令保持一致 保存 CSV 文件时增加一行显示产品型号和版本号，打印频率时精确到 1Hz MA 模式升级了滤波器，优化了低频解调性能 EMI 模式默认 rbw/step 由 1.0 改为 3.0 <p>解决的问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> SA marker 和 peak 值有时不一致；marker 样式修改，标签显示在右侧；频频率 center freq 设置错误；SA limit 失败即停无效；Auto 频率偏了一个点，以及改变频率后需要 Auto 两次；归一化后修改参数后自动重新保存归一化迹线 RTSA preset continue peak 无效；RTSA Spectrum+Spectrogram 在扫描时显示的帧数范围出错；Freq step 功能错误 EMI 模式，offset 设置错误；save std lim 之后退出，按 save 会将文件保存在非法路径 Web 端通过网页修改 IP 无效，通过网页修改登录密码之后无法登录 VNA 在零扫宽校准之后切换非零扫宽波形异常；加载 CSA 文件校准结果错误；保存 STA 文件内容

版本及发布日期	修改
	错误；Phase 测量出错；VNA 模式 S21 校准失效；Enhanced 校准失效
V3.2.2.4.0 2021/1/15	<ul style="list-style-type: none"> 在 FFT 的情况下打开 TG 波形刷新出错 VNA 执行 Auto open delay 时单位算错 Factory reset 导致 help 和 limit 丢失 优化了 Auto Cal 过程 CNR 载噪比在没有峰值时计算错误 OBW 占用带宽结果溢出 Harmonic 谐波分析 100Hz RBW 计算错误 Reflection 反射测量 open short 校准选项修正 EMI 保存 csv 文件逻辑修改：保存 trace data 和测量表中所有信号 EMI peak 数目可设置，Peak search 优化 EMI single(meter)停止问题 MA 频谱幅度计算错误 MA 频谱图增加 Peak 本固件版本不可回退
V3.2.2.3.3R1 2020/12/01	<ul style="list-style-type: none"> 增加 EMI Filter，在安装 EMI 选件的 SA 模式的 BW 菜单下 去除了 Reflection 的 open & load 校准项，在 SA 模式为 RMK 选项 优化 EMI 模式的 Correction 功能，.csv 文件，增加 peak 个数

版本及发布 日期	修改
	<ul style="list-style-type: none"> • 优化 TG 输出平坦度，优化归一化平坦度，优化控制流程 • 优化 RTSA 模式的响应速度 • 优化 Help 文档 • 修正 DMA 选件宽带数字解调幅度偏小问题 • 修正 VNA 模式校准件设置 Delay 时间单位错误问题，空载时的 ADC 告警问题 • 修正 RTSA 升级版本后，部分机器带宽卡到 3.2G 的问题 • 修正 ADS 升级失败无法退出的问题
V3.2.2.3.2 2020/09/09	<ul style="list-style-type: none"> • 增加 VNA 模式和 DTF 模式 • 增加 EMI 选件为独立的 EMI 测试模式，更好的支持预兼容测试流程 • 修正 PVT, Spectrogram 光标测量不准确问题 • 修正帮助文件中的部分错误 • 修正 ADC 过载告警问题 • 修正信道功率计算问题 • 修正 AMA 幅度不准确问题