

SDM3065X 固件升级说明

1. 把升级文件放到 U 盘根目录。
2. 插入 U 盘到万用表
3. 先按“shift”按键，再按“Utility”按键-- 选择“System Setup” – 固件更新 – 浏览– 选择“向下”“external”“下级路径” --选中 U 盘的 ADS 文件更新-- 选中升级固件 (.ads) -- 按下“更新”（更新过程不能断电，不要拔 U 盘） -- 等到万用表自动重启即说明更新完毕
4. 检查固件版本是否正确 (Utility --系统信息)